

Swimming MP3

目次

Swimming MP3	1
OpenSwim	2
基本紹介	2
OpenSwim のオン/オフを切り替えるにはどうすればよいですか?	2
OpenSwim の充電時間は?	2
コントロールガイド	2
バッテリーの状態を確認するにはどうすればよいですか?	2
音声ガイダンスの言語は変更できますか?	2
音量の調整はどうすればいいですか?	3
音楽を一時停止 / 再生するにはどうすればいいですか?	3
次の曲に早送り (スキップ) するにはどうすればいいですか?	3
前の曲に戻るにはどうすればいいですか?	3
OpenSwim を通話に使うことはできますか?	3
トラブルシューティング	4
OpenSwim の LED ランプが常に点灯しています。	4
OpenSwim のヘッドバンドが折れてしまいました。	4
OpenSwim が充電されません。	4
OpenSwim が 8 時間も持たないようです。	4

OpenSwim

基本紹介

OpenSwim のオン/オフを切り替えるにはどうすればよいですか？

電源を入れるには、電源ボタンとしても機能する「音量+」ボタンを3秒間長押しします。音声ガイダンスが「アフターショックスへようこそ」と流れます。

電源を切るには、電源ボタンとしても機能する「音量+」ボタンを3秒間長押しします。音声ガイダンスが「終了します」と流れ、LEDが赤で1回点滅します。

OpenSwim の充電時間は？

OpenSwim は、0%の状態から満充電まで約2時間かかります。充電が完了したらLEDライトが青色に変わります。なお、製品は約50%の充電状態で工場から出荷されます。

コントロールガイド

バッテリーの状態を確認するにはどうすればよいですか？

OpenSwim の電源を入れると、バッテリー残量を音声ガイダンスでお知らせします。OpenSwim を使用しているときに、音楽が一時停止している状態でボリューム「+/-」を押すと、バッテリーの充電が必要かどうかを音声でお知らせします。充電が必要な場合は、LEDインジケータが5秒ごとに赤く点滅します。

音声ガイダンスの言語は変更できますか？

再生音量は、音楽再生中に音量「+」ボタンまたは音量「-」ボタンをクリックして、音量を変更できます。

ビープ音量は、工場出荷時に設定されている音量が規定値となっており、この音量を調整

することはできません。

音量の調整はどうすればいいですか？

再生音量は、音楽再生中に音量「+」ボタンまたは音量「-」ボタンをクリックして、音量を変更できます。

ビープ音量は、工場出荷時に設定されている音量が規定値となっており、この音量を調整することはできません。

音楽を一時停止 / 再生するにはどうすればいいですか？

一時停止するには、音楽再生中にマルチファンクション / 電源ボタンをクリックします。ビープ音が1回鳴ります。

音楽を再生するには、一時停止中にマルチファンクション / 電源ボタンをクリックします。ビープ音が1回鳴ります。

次の曲に早送り（スキップ）するにはどうすればいいですか？

音楽再生中に音量「+」を2秒間長押しします。ビープ音が1回鳴り、次の曲にスキップされます。

前の曲に戻るにはどうすればいいですか？

音楽再生中に音量「-」を2秒間長押しします。ビープ音が1回鳴ります。曲が前の曲に戻ります。

OpenSwim を通話に使うことはできますか？

OpenSwim は Bluetooth やマイクを内蔵していないため、通話はできません。

トラブルシューティング

OpenSwim の LED ランプが常に点灯しています。

OpenSwim を充電して、数日間乾燥した場所に置くことをお勧めします。LED ライトがまだ点灯している場合は、2年の保証期間内に [こちら](#) からご連絡ください。

OpenSwim のヘッドバンドが折れてしまいました。

OpenSwim のヘッドバンドが折れてしまった場合、2年の保証期間内に [こちら](#) からご連絡ください。

OpenSwim が充電されません。

OpenSwim のポゴピンと USB 充電クレードルの端子が乾いていてきれいな状態で、お互いに接触しているかどうかを確認してください。OpenSwim が充電されない状態が続く場合は、2年の保証期間内に [こちら](#) からご連絡ください。

OpenSwim が 8 時間も持たないようです。

バッテリーは使用時間に影響されます。使用時間は、バッテリー、音量、環境など様々な要因により変化します。詳細については、お気軽に [お問い合わせ](#) ください supportJP@aftershokz.com